



RİSKLİ ALANLARIN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON TALİMATI



Doküman No: EN.TL.12

Yayın Tarihi: 01.11.14

Revizyon No:01

Rev Tarihi:01.04.18

Sayfa No:1/1

1.0.AMAÇ: Yoğun Bakım Üniteleri, doğumhane, izolasyon odaları gibi çok yüksek riskli alanlarda yapılacak olan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için gerekli basamakları belirlemek.

2.0. KAPSAM: Bu birimlerde görev alan tüm çalışanlar ve hastayla ilgili herkesi kapsar.

3.0.TANIMLAR

Dezenfeksiyon: Cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan patojen mikroorganizmaların yok edilmesi

4.0.SORUMLULUK: Bu birimlerde çalışan tüm sağlık personeli sorumludur

5.0.UYGULAMA

6.0.FAALİYET AKIŞI

- Temizliğe başlamadan önce eldiven giyilir. Temizlik sonrası eldiven çıkartılır ve eller yıkanır.
- Temizlik temizden kirliye doğru yapılır.
- Temizlik malzemeleri her bölüm için farklıdır.
- Temizlik hareketlilik başlamadan önce yapılır.
- Temizlik solüsyonu temizlenen bölgenin risk durumuna göre hazırlanır.
- Temizlenecek alana göre kova ve bez rengi belirlenir.
- Temizlik bitiminde malzemeler uygun şekilde yıkanıp kurutulur.
- Temizlik malzemeleri kova içerisinde ve ıslak bırakılmaz.
- Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar birbiri ile karıştırılmaz.
- Tuvaletler en son temizlenir.
- Kuru süpürme ve silkeleme yapılmaz.
- Temizlik/ dezenfektan çözeltileri aşırı kirlendiğinde, kullanımdan önce ve sonra mutlaka değiştirilir.
- Temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon öncesi bir adımdır. Öncelikle deterjanlı sıcak/ soğuk su ile temizlikler yapılır daha sonra dezenfeksiyon işlemine geçilir.
- Paspas ve temizlik bezleri, fırçaları kullandıktan sonra deterjanlı su ile yıkanıp gereğinde uygun dezenfektan ile dezenfekte edilir ve kurutulur.
- Temizlik kovaları kullanıldıktan sonra su ve deterjan ile iyice yıkanır, gerekirse dezenfekte edilerek kurutulur.



RİSKLİ ALANLARIN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON TALİMATI



Doküman No: EN.TL.12

Yayın Tarihi: 01.11.14

Revizyon No:01

Rev Tarihi:01.04.18

Sayfa No:1/1

- Kullanılan paspaslar günlük olarak 1/100 çamaşır suyunda bekletip, drulanıp kurutulup kuru muhafaza edilir.

7.0.UYGULAMALAR

- Genel temizlik ilkelerine uyulur.
- Dezenfeksiyon işleminden önce su ve deterjanla temizlik yapılır.
- Monitörler, ventilatörlerin dış yüzeyi, tıbbi alet paneli gibi hassas yüzeyler su ve deterjanla temizlenir uygun püskürtmeli yüzey dezenfektanı ile günlük silinir.
- Ventilatör devreleri tek kullanımlık olmalıdır. (tekrar kullanılacaksa yüksek düzey dezenfeksiyon gerektirir.)
- Ambular kullanım sonrası steril edilir veya yüksek düzey dezenfeksiyon uygulanır.
- Ortak kullanımlık cam hazneli aspiratörler bir hastada kullanıldıktan sonra başka bir odada boşaltılır , su ve deterjanla temizlenir, 1/100 çamaşır suyu ile dezenfekte edilir, durulanır ve kurutulur.
- Nazal oksijen maskeleri ve ilaç nebulizatörleri hastaya özel olmalıdır. Oksijen manometrelerinin su haznesi her hasta değişiminde ve haftada bir 1/100 çamaşır suyu ile dezenfekte edilir., durulanır, kurutulur. Oksijen manometrelerinin haznesine su hasta yattığında konulur ve 48 saatte bir değiştirilir.
- Kullanılan diğer tıbbi araç gereçlere **Temizlik, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Süreçleri Talimatı**'na uygun işlem yapılır.
- Hemşire bankosu, etajerler, hasta yemek arabaları gibi yüzeyler su ve deterjanla temizlenir. Her gün 1 klor tb/1,5 lt su veya 1/100 çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.
- Hasta yatakları günlük temizlenir. Her hasta değişiminde ve vücut sıvıları ile kirlendikçe 1 klor tb/ 1,5 lt su veya 1/100 çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.
- Zemin her gün su ve deterjanla temizlenir. 1 klor tb/1,5 lt su veya 1/100 çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.
- Yüzeye kan veya enfekte hasta çıktıkları dökülmüşse; döküntü atılacak bir bezle alındıktan sonra 3,5 klor tb/1 lt su veya 1/10 çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.
- Birimlerin periyodik temizliği kirlenme durumuna göre birim temizlik planları çerçevesinde yapılır.

İzolasyon odalarının temizliğinde ise;

- Oda temizliği için kullanılacak temizlik malzemeleri odaya taşınır.



RİSKLİ ALANLARIN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON TALİMATI



Doküman No: EN.TL.12

Yayın Tarihi: 01.11.14

Revizyon No:01

Rev Tarihi:01.04.18

Sayfa No:1/1

- Personel **El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı Talimatı**'na göre ellerini yıkar ve eldiven giyer.
- İzolasyon odalarında önlük ve maske kullanılır.
- Çöpler **Tıbbi Atık Yönetimi Talimatı**'na göre toplanır.
- Çöp kovaları dezenfekte edilir ve temiz poşet yerleştirilir.
- Yüzey dezenfeksiyonu için solüsyon hazırlanır.
- Hasta ekipmanı, pompa ve cihaz yüzeyleri özel ünitelerde ünite sorumlu hemşiresi veya servis hemşiresi nezaretinde silinir.
- Masa, dolap, etajer vb. yüzeyler silinir, kurulandıktan sonra eşyalar yerine konur.
- Cam kenarları, yatak kenarları, kapı kolları, sandalye vb yüzeyler silinir.
- Başka bir bezle banyo temizlenir, klozet, lavabo , banyodaki diğer yüzeyler deterjanlı su ile kaba kirden arındırılır. Dezenfektan emdirilmiş bezle silinip kurulanır.
- Taburcu sonrası dolap içleri, duvar ve tavanlarda silinir.
- Dezenfektanlı solüsyona batırılmış paspas ile oda, başka bir paspas ile tuvalet zeminleri 2 kez silinir. Paspas ve kullanılan diğer malzemeler temizlenir ve kurutulur.
- Diğer bir odaya yada başka bir hastaya geçmeden önce eldiven çıkartılır, eller yıkanır, temizlik bezleri değiştirilir. İzolasyon odalarında kullanılan temizlik bezleri kesinlikle başka hiçbir yerde kullanılmamalıdır. (zorunlu hallerde dezenfekte edildikten sonra kullanılabilir)

8.0.İLGİLİ DOKÜMANLAR

Temizlik, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Süreçleri Talimatı

El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı Talimatı

Tıbbi Atık Yönetimi Talimatı

9.0.İLGİLİ KAYITLAR

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
|---------------------------|--------------------------|-------------|
| Enfeksiyon Kontrol Hekimi | Kalite Yönetim Direktörü | Mesul Müdür |
| | | |